



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Stereo](#) > [Wie kann ich Voreinstellungen auf einem Classic Stereo speichern und abrufen?](#)

Wie kann ich Voreinstellungen auf einem Classic Stereo speichern und abrufen?

Customer Support - 2025-09-29 - [Classic Stereo](#)

Du möchtest eine Voreinstellung speichern oder eine Voreinstellung auf deinem Classic Stereo abrufen?

Mit dem Classic Stereo kannst du bis zu **20** Voreinstellungen für **Internetradio/Podcasts** (gemeinsam genutzt), **DAB+** und **FM** speichern.

1. Um einen Sender in der Voreinstellungsliste zu speichern, drücke die Taste „**Presets**“, bis sich die Liste „**Voreinstellung speichern**“ öffnet.
 2. Drehe den „**Volume/Select**“-Regler, um die Position innerhalb der Liste (1-20) auszuwählen, und drücke den „**Volume/Select**“-Regler zur Bestätigung. Der gehörte Sender wird nun auf dem gewählten Speicherplatz gespeichert.
 3. Dies kann auch über die Fernbedienung erfolgen. Diese bietet zudem **4 Schnellzugriffstasten**, mit denen du die **Voreinstellungen 1-4** direkt speichern und abrufen kannst.
-
1. Um eine Voreinstellung abzurufen, drücke kurz auf die Taste „**Presets**“ (auch auf der Fernbedienung verfügbar), wähle den Sender aus, den du hören möchtest, und bestätige dies durch Drücken des „**Volume/Select**“-Reglers (oder der „**Select**“-Taste auf der Fernbedienung).