



[FAQs](#) > [Help by Connection Type \(BT, Internet,...\)](#) > [Smarte Lautsprecher](#) > [DiscovR](#) > [Fehlerbehebung](#) > [Mein DiscovR schaltet sich ein, reagiert aber nicht auf eine Stimme/physische Kontrolle? Was muss ich tun?](#)

Mein DiscovR schaltet sich ein, reagiert aber nicht auf eine Stimme/physische Kontrolle? Was muss ich tun?

Laura - 2021-10-01 - [Fehlerbehebung](#)

Wenn Ihr Lautsprecher nicht mehr reagiert, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- (i) Stellen Sie sicher, dass sich der Lautsprecher im vollständig geöffneten Zustand befindet und nicht im Mic Drop-Modus.
- (ii) Schließen Sie das USB-Kabel an und überprüfen Sie, ob der Lautsprecher aufgeladen wird oder Strom erhält.
- (ii) Ziehen Sie das USB-Kabel ab, schließen Sie den Lautsprecher zum Ausschalten und versuchen Sie dann nach 1 Minute, den Lautsprecher wieder einzuschalten.

Sollte das Problem weiterhin bestehen, müssen Sie den Lautsprecher möglicherweise neu starten. Ausführliche Anweisungen hierzu finden Sie im Abschnitt Lautsprecher neu starten im vollständigen Benutzerhandbuch.

https://discovr.pure.com/en-gb/DiscovR_User%20Guide.htm