



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D6i](#) > [Classic C-D6i - Ayuda rápida](#)

Classic C-D6i - Ayuda rápida

Customer Support - 2025-11-21 - [Classic C-D6i](#)

Nuestros consejos más importantes sobre cómo utilizar tu Classic C-D6i

1. **Antes de utilizar el producto**, debes leer siempre la guía del usuario de tu Classic C-D6i.

Puedes encontrar el [manual de usuario](#) de Classic C-D6i aquí, en nuestra zona [de descargas](#).

Para tener una primera impresión sobre cómo utilizar tu nueva radio por Internet Pure All-in-One, echa también un vistazo [a este vídeo](#).

1. **Antes de empezar**, señalaremos lo obvio.

Asegúrate de que tu dispositivo está conectado a una fuente de alimentación, la antena está totalmente extendida y se han retirado todas las cubiertas de plástico.

1. **Encendido/apagado de la Classic C-D6i**

Si pulsas el botón de encendido/apagado en modo de espera, tu Classic C-D6i se iniciará con la última fuente seleccionada. Cuando se utiliza Classic C-D6i por primera vez, el aparato se inicia primero con la selección del idioma, seguida de la zona horaria. En el siguiente paso, puedes configurar el acceso a tu red. Puedes encontrar más información al respecto [aquí](#).

1. **Búsqueda y selección de emisoras de radio [DAB+](#), [FM](#) o [Internet](#)**

Hemos creado artículos independientes sobre estos temas, que puedes seleccionar haciendo clic en las palabras resaltadas.

1. **Guardar o recuperar una presintonía**

La Classic C-D6i ofrece dos métodos para guardar presintonías. Puedes guardarlas en uno de los **6 botones de memoria rápida** del mando a distancia o añadirlas a la lista de presintonías

Si pulsas uno de los botones de memoria rápida hasta que aparezca "**Guardada**", se guarda la emisora que estás escuchando en ese momento. Puedes volver a llamarla pulsando brevemente el botón de memoria. Puedes encontrar más detalles [aquí](#).

1. **Cambiar la fuente**

Esto es muy sencillo. Pulsa el botón "**Fuente**" para abrir la ventana de fuentes. Si quieres saber más sobre las opciones de fuente, [lee este artículo](#).

1. **Emparejar un dispositivo Bluetooth**

Pulsa el botón BT y tu Classic C-D6i entrará en modo de emparejamiento. Puedes encontrar instrucciones más detalladas sobre cómo encontrar tu Classic C-D6i en el dispositivo que quieras emparejar y más información sobre el emparejamiento con BT [aquí](#).

1. **Configurar una alarma**

La Classic C-D6i tiene 2 alarmas diferentes que puedes configurar. Hemos creado un artículo de ayuda [detallado paso a paso para explicarte los detalles](#).

1. **Ajustar el brillo de la pantalla en modo de espera y de funcionamiento**

Classic C-D6i te ofrece varias opciones para ajustar el brillo de la pantalla. Cada una de estas funciones se describe en el artículo de ayuda correspondiente enlazado [aquí](#).

1. **Reproducción USB**

Para reproducir archivos de audio desde una memoria USB, puedes conectarla al puerto USB de la parte posterior de tu C-D6i Clásica. Puedes encontrar más información al respecto [aquí](#).