



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H4i](#) > [Classic H4i - Ayuda rápida](#)

Classic H4i - Ayuda rápida

Customer Support - 2025-11-14 - [Classic H4i](#)

Nuestros consejos más importantes sobre cómo utilizar tu Classic H4i

1. **Antes de utilizar el producto**, debes leer siempre el [manual de usuario](#) de tu Classic H4i. Puedes encontrar el manual de usuario de Classic H4i aquí, en nuestra [área de descargas](#).

Para tener una primera impresión sobre cómo utilizar tu nueva radio por Internet Pure Compact, echa un vistazo a [este vídeo](#).

1. **Antes de empezar**, señalaremos lo obvio.

Asegúrate de que tu aparato está conectado a una fuente de alimentación, la antena está totalmente extendida y se han retirado todas las cubiertas de plástico.

1. **Encender/apagar el Classic H4i**

Cuando pulsas el botón de encendido/apagado en modo de espera, tu Classic H4i se inicia con la última fuente seleccionada. Cuando se utiliza el Classic H4i por primera vez, el aparato se inicia primero con la selección de idioma, seguida de la zona horaria. En el siguiente paso, puedes configurar el acceso a tu red. Aquí encontrarás [información más detallada](#).

1. **Búsqueda y selección de emisoras de radio** [DAB+](#), [FM](#) o [Internet](#)

Hemos creado artículos independientes sobre estos temas, que puedes seleccionar haciendo clic en las palabras resaltadas.

1. **Guardar o recuperar una presintonía**

El Classic H4i ofrece dos métodos para guardar presintonías. Puedes guardarlas en uno de los 4 botones de guardado rápido o añadirlas a la lista de presintonías.

Si pulsas uno de los botones de memoria rápida hasta que aparezca "**Guardada**", se guarda la emisora que estás escuchando en ese momento. Puedes volver a llamarla pulsando brevemente el botón de memoria. Puedes encontrar más detalles [aquí](#).

1. Cambiar la fuente

Esto es muy sencillo. Pulsa el botón "**Fuente**" para abrir la ventana de fuentes. Si quieres saber más sobre las opciones de fuente, [lee este artículo](#).

1. Emparejar un dispositivo Bluetooth

Pulsa el botón BT y tu Classic H4i entrará en modo de emparejamiento. Puedes encontrar instrucciones más detalladas sobre cómo encontrar tu Classic H4i en el dispositivo que quieres emparejar y más información sobre el emparejamiento con BT [aquí](#).

1. Configurar una alarma

El Classic H4i tiene 2 alarmas diferentes que puedes configurar. Hemos creado un artículo de ayuda [detallado paso a paso para explicarte los detalles](#).

1. Ajustar el brillo de la pantalla en modo de espera y de funcionamiento

Classic H4i te ofrece varias opciones para ajustar el brillo de la pantalla. Cada una de estas funciones se describe en el correspondiente artículo de ayuda enlazado [aquí](#).

1. Reproducción USB

Para reproducir archivos de audio desde una memoria USB, puedes conectarla al puerto USB de la parte posterior de tu Classic H4i. Puedes encontrar más información [aquí](#).