



[FAQs](#) > [Evoke Series - Modern Music Systems](#) > [Evoke Spot](#) > [¿Cómo puedo cambiar de emisora FM en mi Evoke Spot/Play?](#)

¿Cómo puedo cambiar de emisora FM en mi Evoke Spot/Play?

Customer Support - 2025-07-18 - [Evoke Spot](#)

¿Le gustaría guardar y editar sus emisoras FM en su Evoke Spot/Play?

Cuando cambie al modo FM por primera vez, pulse el botón Inicio/Seleccionar para acceder al menú.

Acceda a «Ajustes de búsqueda» y seleccione «Sí» o «No» en la opción «¿Solo emisoras fuertes?».

Acceda a los ajustes de audio para elegir si desea escuchar en mono cuando la recepción FM sea deficiente.

Para buscar emisoras manualmente, mantenga pulsados los botones de flecha arriba/abajo o los botones Skip fwd/Skip bwd durante un segundo para iniciar la búsqueda.

Para acceder a las emisoras FM guardadas, pulse brevemente el botón «Favoritos» de la radio en modo FM. Se abrirá la lista «Recuperar presintonías». También puede acceder a las cuatro primeras presintonías pulsando los botones de acceso directo a presintonías situados debajo del control de volumen.

Utilice los botones de flecha arriba/abajo para desplazarse por la lista de emisoras disponibles. Cuando haya encontrado la emisora deseada, pulse el botón Inicio/Seleccionar para sintonizarla.