



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H4i](#) > [¿Cómo cambiar la fuente que se reproduce en el Classic H4i/Classic C-D6i?](#)

¿Cómo cambiar la fuente que se reproduce en el Classic H4i/Classic C-D6i?

Customer Support - 2025-07-29 - [Classic H4i](#)

¿Quieres cambiar la fuente que se reproduce en tu Classic H4i/Classic C-D6i?

Las fuentes disponibles son Radio por **Internet**, **Podcasts**, **Radio DAB+**, **Radio FM**, **Bluetooth**, **USB**, **CD** (**sólo Classic C-D6i**) y **Entrada Aux**.

Para seleccionar una fuente para la reproducción

1. Simplemente toca el botón "**Fuente**" de tu Classic H4i/Classic C-D6i para abrir la ventana de selección.
2. Pulsa repetidamente el botón "**Fuente**" o gira el dial "**Seleccionar**" para recorrer las fuentes disponibles.
3. Para confirmar tu selección, pulsa el botón "**Seleccionar**".