



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Stereo Mini](#) > [¿Cómo se ajusta el brillo de la pantalla de un Classic Stereo Mini?](#)

¿Cómo se ajusta el brillo de la pantalla de un Classic Stereo Mini?

Customer Support - 2025-10-10 - [Classic Stereo Mini](#)

¿Quieres ajustar el brillo de la pantalla de tu Classic Stereo Mini?

1. Para ajustar el brillo de la pantalla, pulsa el botón «**Home**».
2. Desplázate con la rueda de selección hasta «**Iluminación de la pantalla**» y pulsa la rueda para confirmar tu selección.
3. Aparecerán tres opciones: «**Atenuación según**», «**En funcionamiento**» y «**Brillo del atenuador**».
4. Selecciona «**Atenuación según**» para ajustar el tiempo tras el cual el brillo de la pantalla cambia de «**En funcionamiento**» a «**Brillo del atenuador**».
5. Selecciona «**En funcionamiento**» para ajustar el brillo al encender la radio y «**Brillo del regulador**» para ajustar el brillo de la pantalla cuando la radio pasa al modo de atenuación. Esto significa que puedes ajustar la pantalla para que sea más brillante cuando la utilizas activamente o más oscura (o incluso apagarla). El «**brillo del atenuador**» también afecta a la pantalla cuando la radio está en modo de espera.

¡Y eso es todo! Ahora puedes ajustar fácilmente el brillo de la pantalla de tu Classic Stereo Mini a tu entorno y tus preferencias.