



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H6](#) > [¿Cómo se cambian las emisoras FM en un Classic H6?](#)

¿Cómo se cambian las emisoras FM en un Classic H6?

Customer Support - 2025-10-10 - [Classic H6](#)

¿Quieres guardar y cambiar tus emisoras FM en tu Classic H6?

Cuando cambies al modo FM por primera vez, tu Classic H6 comenzará a buscar emisoras.

La radio buscará todas las emisoras FM disponibles y las guardará en las presintonías (**máx. 40**).

Este proceso puede tardar unos instantes, ya que registra todas las emisoras. No es necesario que hagas nada.

1. Para cambiar la emisora FM más tarde, pulsa brevemente el botón «**Favourites list**» (Lista de favoritos) de la radio o del mando a distancia mientras estés en modo FM.
2. Esto abrirá la lista «**Recuperar presintonías**».
3. Gira el mando «**Select**» (botones arriba/abajo del mando a distancia) para seleccionar una emisora.
4. Cuando encuentres la emisora deseada, pulsa el botón giratorio para seleccionarla.

Si buscas una emisora FM concreta o deseas ajustar con precisión tu experiencia auditiva, gira el control «**Select**» para buscar manualmente entre las frecuencias FM.

Para realizar una nueva búsqueda de todas las emisoras FM, pulsa el botón «**Home/Back**» y selecciona «**Búsqueda de emisoras**» en el menú principal.

La radio borrará todas las emisoras FM memorizadas y comenzará automáticamente a buscar todas las emisoras disponibles.