



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D6](#) > [¿Cómo se cambian los ajustes del ecualizador en un Classic C-D6?](#)

¿Cómo se cambian los ajustes del ecualizador en un Classic C-D6?

Customer Support - 2025-07-25 - [Classic C-D6](#)

¿Desea cambiar la configuración del ecualizador de su Classic C-D6?

1. Para acceder a las opciones de ecualización del Classic C-D6, pulse el botón «EQ» del **mando a distancia**. La pantalla muestra el modo seleccionado actualmente.
2. Pulse el botón «EQ» repetidamente para cambiar entre los diferentes modos.

Los diferentes modos son:

Dinámico: graves mejorados, voces e instrumentos dinámicos.

Confort: escucha cómoda durante todo el día.

Neutro: sonido lo más parecido posible al material original.