



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Stereo Mini](#) > [¿Cómo cambiar la configuración del ecualizador en un Classic Stereo Mini?](#)

¿Cómo cambiar la configuración del ecualizador en un Classic Stereo Mini?

Customer Support - 2025-10-10 - [Classic Stereo Mini](#)

¿Cómo cambiar la configuración del ecualizador en un Classic Stereo Mini?

1. Para acceder a la configuración del ecualizador en el Classic Stereo Mini, pulsa el botón «**Home**» en la unidad principal o en el mando a distancia.
2. Selecciona «**Ecualizador**» en «**Configuración del sistema**».
3. Confirma pulsando el dial/botón «**Volume/Select**» (Volumen/Seleccionar).
4. Ahora puedes seleccionar entre **Dynamic** (Dinámico), **Comfort** (Confort), **Neutral** (Neutro), **Night** (Noche) y la opción de personalizar tu sonido utilizando «**Custom EQ Setting**» (Configuración personalizada del ecualizador).
5. Al acceder a «**Custom EQ Setting**» (Configuración personalizada del ecualizador), puedes ajustar manualmente los graves y los agudos.

También puedes acceder al ecualizador utilizando el botón «**EQ**» del mando a distancia.

Al pulsar repetidamente el botón «**EQ**» podrás alternar entre los diferentes modos.

Los diferentes modos son:

Dinámico: extensión de graves profundos, voces e instrumentos dinámicos.

Confort: fácil escucha durante todo el día.

Neutro: sonido lo más cercano posible al material original.

Noche: evita aumentos repentinos de graves y agudos.

EQ personalizado: define tu propio carácter con los controles de graves y agudos.