



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H4](#) > [¿Cómo cambiar la fuente reproducida en un Classic H4?](#)

¿Cómo cambiar la fuente reproducida en un Classic H4?

Customer Support - 2025-07-24 - [Classic H4](#)

¿Desea cambiar la fuente que se reproduce en su Classic H4?

Las fuentes disponibles son **DAB**, **FM**, **Bluetooth**, **Aux In** y **USB**.

1. Para seleccionar una fuente de reproducción, simplemente pulse el botón «**Fuente**» en su Classic H4 para abrir la ventana de selección.
2. Puede recorrer las fuentes disponibles pulsando repetidamente el botón «**Fuente**» o girando el dial «**Seleccionar**».
3. Para confirmar su selección, pulse el botón «**Seleccionar**».