



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Mini](#) > [¿Cómo cambiar la fuente reproducida en un Classic Mini?](#)

¿Cómo cambiar la fuente reproducida en un Classic Mini?

Customer Support - 2025-07-24 - [Classic Mini](#)

¿Desea cambiar la fuente que se está reproduciendo en su Classic Mini?

Las fuentes disponibles son **DAB+**, **FM** y **Bluetooth**.

1. Para seleccionar una fuente de reproducción, simplemente pulse el botón «**Fuente**» para abrir la ventana de selección.
2. Puede recorrer las fuentes disponibles pulsando repetidamente el botón «**Fuente**» o girando la rueda «**Volumen/Selección**».
3. Para confirmar su selección, pulse el botón «**Volumen/Seleccionar**».

La fuente cambiará automáticamente a la fuente marcada después de 2 segundos si no se pulsa ningún otro botón.