



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D4](#) > [¿Cómo emparejar un dispositivo Bluetooth con un Classic C-D4?](#)

¿Cómo emparejar un dispositivo Bluetooth con un Classic C-D4?

Customer Support - 2025-10-15 - [Classic C-D4](#)

¿Quieres emparejar tu teléfono u otro dispositivo Bluetooth con tu Classic C-D4?

Cuando cambies al modo Bluetooth por primera vez seleccionando Bluetooth como fuente, el Classic C-D4 entrará automáticamente en modo de emparejamiento.

Todo lo que tienes que hacer es ir a la configuración de Bluetooth de tu dispositivo, buscar el Classic C-D4 en la lista y seleccionarlo para emparejarlo.

La próxima vez que entres en el modo Bluetooth, el Classic C-D4 intentará automáticamente volver a conectarse al último dispositivo conectado.

Ahora estás conectado a través de Bluetooth y listo para disfrutar de tu música de forma inalámbrica con el Classic C-D4.

Para emparejar un nuevo dispositivo o si necesitas volver a emparejar/desemparejar un dispositivo, pulsa el botón « **Pair** » (Emparejar) del Classic C-D4 hasta que se muestre « **Desconectando** » (Emparejamiento).

Si no hay ningún dispositivo emparejado actualmente, el Classic C-D4 entrará automáticamente en modo de emparejamiento.