



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Mini](#) > [¿Cómo guardar y recuperar preselecciones en un Classic Mini?](#)

¿Cómo guardar y recuperar preselecciones en un Classic Mini?

Customer Support - 2025-07-24 - [Classic Mini](#)

¿Desea guardar o recuperar una emisora presintonizada en su Classic Mini?

La Classic Mini le permite almacenar hasta **40 emisoras** presintonizadas tanto en **DAB** como en **FM**.

Puede guardar la emisora de radio que esté escuchando en ese momento en uno de los dos **botones de guardado rápido** o añadirla a la **lista de presintonías**.

1. Presione uno de los **botones de guardado rápido** hasta que aparezca «**Preset 1/2 stored**» (Presintonía 1/2 guardada) para guardar la emisora que está escuchando. Puede volver a acceder a la emisora pulsando brevemente el **botón de guardado rápido**.
2. Para guardar una emisora en la lista de presintonías, mantenga pulsado el botón «**Preset list**» (Lista de presintonías) hasta que se abra la lista «**Save to preset**» (Guardar en presintonía).
3. Gire el botón **Volume/Select** para seleccionar la ubicación dentro de la lista (**1-40**) y pulse el botón **Volume/Select** para confirmar.
4. Si selecciona las presintonías 1 o 2, se sobrescribirán las presintonías rápidas almacenadas anteriormente.