



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D4](#) > [¿Cómo se guardan/recuperan los preajustes en un Classic C-D4?](#)

¿Cómo se guardan/recuperan los preajustes en un Classic C-D4?

Customer Support - 2025-10-17 - [Classic C-D4](#)

¿Desea guardar o recuperar un preajuste en su Classic C-D4?

El Classic C-D4 le permite guardar hasta **40** preajustes para radio **DAB+** y **FM**.

1. Para guardar una emisora en la lista de presintonías, mantenga pulsada la tecla «**Favourites**» hasta que se abra la lista «**Guardar presintonías**».
2. Gire el botón giratorio «**Select**» para seleccionar la posición en la lista (**1-40**) y pulse el botón giratorio «**Select**» para confirmar.
3. La emisora que está escuchando se guardará en la preselección seleccionada.
4. También puede hacerlo con el mando a distancia. Además, dispone de **6 botones de acceso rápido** con los que puede guardar y recuperar directamente las **preselecciones 1-6**.
5. Para recuperar una preselección, pulse brevemente la tecla «**Favourites**» (también disponible en el mando a distancia), seleccione la emisora que desea escuchar y confirme con el botón giratorio «**Select**» (o la tecla «**Select**» del mando a distancia).