



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Mini](#) > [¿Cómo buscar y seleccionar emisoras DAB en un Classic Mini?](#)

¿Cómo buscar y seleccionar emisoras DAB en un Classic Mini?

Customer Support - 2025-07-24 - [Classic Mini](#)

¿Le gustaría escanear y seleccionar emisoras de radio DAB+ en su Classic Mini?

Cuando utilice el Classic Mini por primera vez, la exploración DAB es automática. Todas las emisoras disponibles se encuentran y almacenan en la '**Lista de emisoras**'.

Para cambiar de emisora DAB, toque uno de los botones «**Saltar**». Esto mostrará la '**Lista de emisoras**'.

En este punto, puede desplazarse por las emisoras disponibles girando el botón de volumen/selección.

Una vez que haya encontrado la emisora deseada, pulse el botón de volumen/selección para sintonizarla.

Para volver a buscar, en modo DAB, pulse el botón Inicio y seleccione la opción Búsqueda DAB.

La radio borraré todas las emisoras DAB almacenadas e iniciará automáticamente la búsqueda de todas las emisoras disponibles.