



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H4i](#) > [¿Cómo programar una alarma en un Classic H4i/Classic C-D6i?](#)

¿Cómo programar una alarma en un Classic H4i/Classic C-D6i?

Customer Support - 2025-07-29 - [Classic H4i](#)

¿Quieres configurar una alarma en tu Classic H4i/Classic C-D6i?

Configurar un despertador en tu radio Classic H4i/Classic C-D6i es muy sencillo.

Repasemos juntos los pasos con un ejemplo.

1. Para activar un despertador, pulsa primero el botón "**Temporizador**".
2. La pantalla cambia a la de temporizador/despertador.
3. Utiliza el mando "**Seleccionar**" para seleccionar la función de alarma y confírmalo pulsando el mando "**Seleccionar**".
4. Selecciona '**Despertador 1**' y confirma la selección con el '**Select**'.
5. Se abrirá la ventana "**Despertador 1**". En este punto puedes activar o desactivar el despertador.

Si el despertador está conectado, se abre otra ventana en la que se realizan los ajustes.

1. Introduce primero la "**Hora de la alarma**" pulsando el mando "**Seleccionar**". Gira el mando para seleccionar las horas y luego pulsa el mando para pasar a los minutos. Gira de nuevo el mando para ajustar los minutos y pulsa el mando para confirmar la hora.
2. Puedes configurar la fuente del despertador en el ajuste "**Sonido**". Puedes elegir entre "**Sonido de alarma**", "**Mis favoritos**", "**Radio FM**" y "**Radio DAB**".
3. Gira el mando "**Seleccionar**" para elegir la fuente deseada y pulsa el mando para confirmar.
4. Para cambiar la "**Repetición**", pulsa "**Seleccionar**" y desplázate por las opciones disponibles. Pulsa el mando "**Seleccionar**" para confirmar tu elección.
5. Ajusta el '**Volumen de la alarma**' del despertador. Gira el mando para ajustar el volumen deseado. El nivel más bajo que se puede ajustar es el **3%**.
6. Ajusta ahora la '**Duración**'. Gira el mando para seleccionar una de las disponibles.

Una vez realizados todos los ajustes, el despertador se guarda y está listo para despertarte a la hora programada.

Las alarmas activas se muestran con los símbolos correspondientes.

Cuando suena la alarma

1. Puedes posponer la alarma pulsando el dial "**Seleccionar**".
2. Si pulsas el botón "**Inicio**", se abrirá la ventana de reproducción.
3. Cualquier otro botón desactiva la alarma y pone el Classic H4i/Classic C-D6i en modo de espera.