



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D6](#) > [¿Cómo se configura una alarma en un Classic C-D6?](#)

¿Cómo se configura una alarma en un Classic C-D6?

Customer Support - 2025-07-25 - [Classic C-D6](#)

¿Desea programar una alarma en su radio Classic C-D6?

Configurar una alarma en su radio Classic C-D6 es muy sencillo. A continuación, le mostramos los pasos que debe seguir y un ejemplo práctico.

Para configurar una alarma, primero pulse el botón Home y gire el botón Select hasta que aparezca «**Sistema**».

A continuación, pulse el botón Select para abrir el menú Sistema, desplácese hasta Alarmas y pulse de nuevo el botón Select para confirmar.

Seleccione «**Configuración de alarma 1**» y confirme con el botón Select.

El asistente de alarma 1 está ahora activado.

Ajuste la hora de la alarma girando la rueda para seleccionar las horas y, a continuación, pulse la rueda para pasar a los minutos. Gire de nuevo la rueda para ajustar los minutos y, a continuación, pulse el botón Select para confirmar la hora.

Seleccione la duración de la alarma girando la rueda Select para elegir una de las opciones disponibles. Pulse el botón «**Seleccionar**» para confirmar.

A continuación, seleccione la «**fuentes**». Puede elegir entre radio DAB, radio FM o señal acústica. Gire la rueda para seleccionar la fuente deseada y pulse el botón «**Set**» para confirmar. En los modos DAB y FM, se selecciona la emisora última que se escuchó.

En la opción «**Ciclo**», puede elegir entre una vez, fines de semana, días laborables y todos los días. Para confirmar su elección, pulse el botón giratorio.

A continuación, ajuste el volumen de la alarma. Confirme de nuevo su elección.

Para activar o desactivar el despertador, gire el mando. Para confirmar, pulse el mando giratorio.

Las alarmas activas se indican mediante los iconos correspondientes.

Cuando suene la alarma, haga lo siguiente:

Puede dejar el despertador en modo de espera pulsando cualquier tecla que no sea «**En espera**».

Si pulsa «**Standby**», la alarma se desactivará por completo.