



[FAQs](#) > [Help by Connection Type \(BT, Internet,...\)](#) > [Altoparlanti intelligenti](#) > [DiscovR](#) > [Dépannage](#) > [Come si ripristina l'altoparlante in fabbrica?](#)

Come si ripristina l'altoparlante in fabbrica?

Laura - 2021-10-19 - [Dépannage](#)

Per ripristinare in fabbrica l'altoparlante DiscovR, tenere premuto il pulsante Bluetooth sul retro per 10-15 secondi fino a quando non si sente il messaggio vocale.

L'esecuzione di un reset di fabbrica vi farà uscire dal vostro account Amazon e cancellerà tutte le impostazioni memorizzate, incluse:

Nome dell'altoparlante

Memoria Bluetooth (tutti i dispositivi accoppiati)

Impostazioni Wi-Fi

Tutte caratteristiche che richiedono Alexa, come Quick Corners

Nota: Anche se la procedura di reset di fabbrica ti farà uscire dal tuo account Amazon, dovrai cancellare il tuo altoparlante dall'applicazione Amazon Alexa se non vuoi più utilizzare le funzioni relative alla voce o se intendi dare l'altoparlante ad un altro utente.

Per ulteriori informazioni sul ripristino dell'altoparlante in fabbrica, consultare la Guida completa per l'utente.

https://discovr.pure.com/en-gb/DiscovR_User%20Guide.htm