



[Baza Wiedzy](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H4i](#) > [Jak zapisywać i przywoływać zaprogramowane stacje w Classic H4i/Classic C-D6i?](#)

## Jak zapisywać i przywoływać zaprogramowane stacje w Classic H4i/Classic C-D6i?

Customer Support - 2025-07-29 - [Classic H4i](#)

## Chcesz zapisać lub przywołać zaprogramowaną stację w urządzeniu Classic H4i/Classic C-D6i?

Classic H4i/Classic C-D6i oferuje **150** miejsc w pamięci, w których możesz zapisać stacje **radioweinternetowe**, **DAB** i **FM** na liście "**Moje ulubione**".

Możesz zapisać aktualnie słuchaną stację radiową na jednym z **4 przycisków szybkich ulubionych (6 na pilocie zdalnego sterowania Classic C-D6i)** lub dodać ją do listy pamięci.

1. Jeśli naciśniesz jeden z przycisków szybkich Ulubionych (Classic C-D6i na pilocie zdalnego sterowania) , aż pojawi się komunikat "**Saved**", aktualnie słuchana stacja zostanie zapisana na tym przycisku
2. Możesz szybko wywołać ją ponownie, naciskając krótko przycisk pamięci.

Aby zapisać aktualnie słuchaną stację na liście "**My Favourites**" (Ulubione)

1. naciśnij i przytrzymaj przycisk "**Favourites**" (Dodaj), aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat "**Saved**" (Zapisane).
2. Krótkie naciśnięcie przycisku "**My Favourites**" (Ulubione) otworzy listę "**My Favourites**" (Ulubione)
3. Możesz teraz wybrać żadaną stację, przewijając listę.
4. Naciśnięcie pokrętki "**Select**" (Wybierz) spowoduje przywołanie wybranej stacji.