



[Baza Wiedzy](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H4](#) > [Jak zmienić stacje FM w odtwarzaczu Classic H4?](#)

## Jak zmienić stacje FM w odtwarzaczu Classic H4?

Customer Support - 2025-07-24 - [Classic H4](#)

### Czy chcą Państwo zapisywać i zmieniać stacje FM w radioodtwarzaczu Classic H4?

1. Po pierwszym włączeniu trybu FM proszę nacisnąć przycisk „**Start**”.
  2. Proszę wybrać „**Wyszukiwanie stacji**” i potwierdzić przyciskiem „**Tak**”.
  3. Radio wyszuka wszystkie dostępne stacje FM i zapisze je w ustawieniach wstępnych (**maks. 40**). Proces ten może potrwać kilka minut, ponieważ każda stacja jest zapisywana. Nie muszą Państwo nic robić.
- 
1. Aby później zmienić stację FM, proszę krótko nacisnąć przycisk „**Preset**” na radiu w trybie FM. Spowoduje to otwarcie listy „**Recall presets**” (**Przywołaj zaprogramowane stacje**).
  2. Proszę obrócić pokrętkę „**Select**”, aby wybrać stację.
  3. Po znalezieniu żądanej stacji proszę nacisnąć przycisk , aby ją dostroić.

Jeśli szukają Państwo konkretnej stacji FM lub chcą precyzyjnie dostroić odsłuch, należy obrócić pokrętkę „**Select**”, aby ręcznie przeskanować częstotliwości FM.

Aby ponownie przeskanować wszystkie stacje FM, wystarczy powtórzyć powyższą procedurę. Radio usunie wszystkie zapisane stacje FM i automatycznie rozpocznie skanowanie wszystkich dostępnych stacji.