



[Baza Wiedzy](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H6](#) > [Jak zmienić stację FM w odtwarzaczu Classic H6?](#)

Jak zmienić stację FM w odtwarzaczu Classic H6?

Customer Support - 2025-10-10 - [Classic H6](#)

Chcesz zapisać i zmienić stacje FM w odtwarzaczu Classic H6?

Po pierwszym przejściu do trybu FM odtwarzacz Classic H6 rozpocznie wyszukiwanie stacji.

Radio wyszukuje wszystkie dostępne stacje FM i zapisuje je w pamięci (**maks. 40**).

Proces ten może potrwać kilka chwil, ponieważ obejmuje on wszystkie stacje. Nie musisz nic robić.

1. Aby później zmienić stację FM, naciśnij krótko przycisk „**Favourites list**” (Lista ulubionych) na radiu lub na pilocie, gdy urządzenie znajduje się w trybie FM.
2. Spowoduje to otwarcie listy „**Wywołaj ustawienia domyślne**”.
3. Obróć pokrętko „**Select**” (przyciski w górę/w dół na pilocie), aby wybrać stację.
4. Po znalezieniu żądanej stacji naciśnij pokrętko, aby ją wybrać.

Jeśli szukasz konkretnej stacji FM lub chcesz precyzyjnie dostroić odbiór, obróć pokrętko „**Select**”, aby ręcznie przeszukiwać częstotliwości FM.

Aby przeprowadzić nowe wyszukiwanie wszystkich stacji FM, naciśnij przycisk „**Home/Back**” i wybierz „**Wyszukiwanie stacji**” z menu głównego.

Radio usunie wszystkie zapisane stacje FM i automatycznie rozpocznie wyszukiwanie wszystkich dostępnych stacji.