



[Baza Wiedzy](#) > [Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios](#) > [Woodland](#) > [Jak zmienić stację FM w urządzeniu Woodland?](#)

Jak zmienić stację FM w urządzeniu Woodland?

Customer Support - 2025-07-31 - [Woodland](#)

Czy chcieliby Państwo wyszukać i wybrać stację FM w Woodland?

1. Aby wyszukać stację **FM**, proszę przełączyć na tryb **FM**, naciskając **przycisk wyboru pasma**.
2. W trybie FM proszę nacisnąć i przytrzymać jeden z przycisków „**Skip**”, aż radio rozpocznie skanowanie częstotliwości.
3. Teraz można ponownie zwolnić przycisk. Radio zatrzyma się na następnej odebranej stacji. Działa to w obu kierunkach.
4. Po naciśnięciu przycisku „**Pomińdo przodu**” częstotliwość wzrasta, po naciśnięciu przycisku „**Pomińdo tyłu**” częstotliwość maleje.

Aby zmienić stację FM, należy powtarzać powyższe kroki do momentu znalezienia stacji, której chcą Państwo słuchać.