



[Baza Wiedzy](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D4](#) > [Jak zmienić ustawienia korektora dźwięku w modelu Classic C-D4?](#)

Jak zmienić ustawienia korektora dźwięku w modelu Classic C-D4?

Customer Support - 2025-10-17 - [Classic C-D4](#)

Chcesz zmienić ustawienia korektora dźwięku w modelu Classic C-D4?

1. Aby przejść do ustawień korektora dźwięku w modelu Classic C-D4, naciśnij przycisk „**Home/Back**” na urządzeniu głównym, aby przejść do „**Ustawień systemowych**”.
2. Wybierz „**Korektor**” i potwierdź wybór, naciskając pokrętkę/przycisk „**Select**”.
3. Teraz możesz wybrać jeden z trybów: Dynamic, Comfort i Neutral.

Dostęp do ustawień korektora można również uzyskać za pomocą przycisku „**EQ**” na **pilocie**.

Użyj przycisku „**Nahoru/Dolů**”, aby przełączać się między różnymi trybami.

Dostępne tryby to:

Dynamic — głębokie basy — dynamiczny wokal i instrumenty

Comfort — łatwe słuchanie przez cały dzień

Neutral — dźwięk jak najbardziej zbliżony do oryginału