



[Baza Wiedzy](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D4](#) > [Jak zmienić źródło odtwarzania w moim Classic C-D4?](#)

## Jak zmienić źródło odtwarzania w moim Classic C-D4?

Customer Support - 2025-10-15 - [Classic C-D4](#)

### Chcesz zmienić źródło odtwarzania w swoim Classic C-D4?

Dostępne źródła w Classic C-D4 to **DAB+, FM, Bluetooth, USB, CD, Aux In**.

1. Aby wybrać źródło odtwarzania, wystarczy nacisnąć przycisk „**Source**” w Classic C-D4, aby otworzyć okno wyboru.
2. Wielokrotne naciśnięcie przycisku „**Source**” lub obrócenie pokrętła „**Select**” spowoduje przełączenie między dostępnymi źródłami.
3. Aby potwierdzić wybór, naciśnij pokrętło „**Select**”.

Źródło zostanie również automatycznie zmienione na podświetlone po 2 sekundach, jeśli nie zostanie naciśnięty żaden inny przycisk.

Pilot zdalnego sterowania oferuje również przyciski bezpośredniego dostępu do **DAB+, FM, CD, Bluetooth i USB**.