



[Baza Wiedzy](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Mini](#) > [Jak zapisać i przywołać stacje zaprogramowane w radiu Classic Mini?](#)

Jak zapisać i przywołać stacje zaprogramowane w radiu Classic Mini?

Customer Support - 2025-07-24 - [Classic Mini](#)

Czy chcieliby Państwo zapisać lub przywołać zaprogramowane stacje w radioodtwarzaczu Classic Mini?

Classic Mini umożliwia zapisanie do **40** zaprogramowanych stacji zarówno dla **DAB**, jak i **FM**.

Mogą Państwo zapisać słuchaną stację radiową na jednym z dwóch **przycisków szybkiej pamięci** lub dodać ją do **listy zaprogramowanych stacji**.

1. Jeśli będą Państwo naciskać jeden z przycisków szybkiego **programowania** do momentu wyświetlenia komunikatu „**Preset 1/2 saved**”, aktualnie słuchana stacja zostanie zapisana. Stację tę można ponownie wywołać, naciskając krótko **przycisk szybkiej obsługi**.
2. Aby zapisać stację na liście zaprogramowanych stacji, proszę nacisnąć i przytrzymać przycisk „**Preset list**” (**Lista zaprogramowanych stacji**), aż otworzy się lista „**Save to preset**” (**Zapisz na liście zaprogramowanych stacji**).
3. Proszę obrócić pokrętkę **głośności/wyboru**, aby wybrać pozycję na liście (**1-40**) i nacisnąć pokrętkę **głośności/wyboru**, aby potwierdzić.
4. Jeśli wybiorą Państwo ustawienia wstępne 1 lub 2, poprzednio zapisane szybkie ustawienia wstępne zostaną nadpisane.