



[Baza Wiedzy](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D4](#) > [Jak zapisać/wywołać ustawienia wstępne w Classic C-D4?](#)

Jak zapisać/wywołać ustawienia wstępne w Classic C-D4?

Customer Support - 2025-10-17 - [Classic C-D4](#)

Chcą Państwo zapisać lub wywołać ustawienia wstępne w Classic C-D4?

Classic C-D4 umożliwia zapisanie do **40** ustawień wstępnych dla radia **DAB+** i **FM**.

1. Aby zapisać stację na liście ustawień wstępnych, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk „**Favourites**” (Ulubione), aż otworzy się lista „**Zapisz ustawienia wstępne**”.
2. Obróć pokrętkę „**Select**” (Wybierz), aby wybrać pozycję na liście (**1-40**), a następnie naciśnij pokrętkę „**Select**” (Wybierz), aby potwierdzić.
3. Słuchana stacja jest teraz zapisana pod wybranym ustawieniem.
4. Można to również zrobić za pomocą pilota. Posiada on również **6 przycisków szybkiego dostępu**, za pomocą których można bezpośrednio zapisać i wywołać 6 przycisków szybkiego dostępu.
5. Aby przywołać ustawienie, należy krótko nacisnąć przycisk „**Favourites**” (dostępny również na pilocie), wybrać stację, którą chce się słuchać, i potwierdzić wybór pokrętką „**Select**” (lub przyciskiem „**Select**” na pilocie).