



[Baza Wiedzy](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D4](#) > [Jak skanować i wybierać stacje DAB w odtwarzaczu Classic C-D4?](#)

## Jak skanować i wybierać stacje DAB w odtwarzaczu Classic C-D4?

Customer Support - 2025-10-14 - [Classic C-D4](#)

### Chcesz wyszukać stacje radiowe DAB+ i wybrać je w odtwarzaczu Classic C-D4?

Po wybraniu DAB+ jako źródła po raz pierwszy odtwarzacz Classic C-D4 automatycznie rozpocznie skanowanie DAB.

Wszystkie dostępne stacje zostaną znalezione i zapisane na „**liście stacji**”.

Aby zmienić stację DAB,

1. Otwórz „**Listę stacji**”, naciskając przycisk do przodu lub do tyłu, obracając pokrętkę „**Select**” o jedno kliknięcie lub używając przycisków w górę lub w dół na pilocie.
2. Przewiń listę stacji za pomocą pokrętki „**Select**” lub pilota.
3. Podświetl stację, której chcesz słuchać, i naciśnij przycisk „**Select**”, aby ją wybrać.
4. Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku, radio automatycznie dostroi się do podświetlonej stacji po 2 sekundach.

Aby rozpocząć nowe skanowanie, po prostu naciśnij przycisk „**Home**” w trybie DAB i wybierz opcję „**Skanowanie DAB**”.

Radio usunie wtedy wszystkie zapisane stacje DAB i automatycznie rozpocznie skanowanie wszystkich dostępnych stacji.