



[Baza Wiedzy](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D6](#) > [Jak ustawić alarm w odtwarzaczu Classic C-D6?](#)

Jak ustawić alarm w odtwarzaczu Classic C-D6?

Customer Support - 2025-07-25 - [Classic C-D6](#)

Chcę Państwo ustawić alarm w swoim radiotelefonie Classic C-D6?

Ustawienie alarmu w radiotelefonie Classic C-D6 jest bardzo proste. Poniżej znajdują się kroki do wykonania i praktyczny przykład.

Aby ustawić alarm, proszę najpierw nacisnąć przycisk Home i obracać przycisk Select, aż wyświetli się „**System**”.

Następnie proszę nacisnąć przycisk Select, aby wejść do menu System, przewinąć do Alarms i ponownie nacisnąć przycisk Select, aby potwierdzić.

Proszę wybrać „**Alarm 1 Setup**” i potwierdzić przyciskiem Select.

Kreator alarmu 1 jest teraz aktywny.

Ustawić czas budzenia, obracając pokrętkę Jog, aby wybrać godziny, a następnie nacisnąć pokrętkę Jog, aby przejść do minut. Ponownie obrócić pokrętkę Jogwheel, aby ustawić minuty, a następnie nacisnąć przycisk Select, aby potwierdzić godzinę.

Proszę wybrać czas trwania alarmu, obracając pokrętkę Select, aby wybrać jedną z dostępnych opcji. Nacisnąć przycisk Select, aby potwierdzić.

Następnie proszę wybrać „**źródło**”. Mogą Państwo wybrać radio DAB, radio FM lub sygnał dźwiękowy. Obrócić pokrętkę wyboru, aby wybrać żądane źródło i nacisnąć przycisk „**Set**” (Ustaw), aby potwierdzić. W trybach DAB i FM wybrana zostanie ostatnio słuchana stacja.

W opcji „**Cycle**” (Cykl) można wybrać pomiędzy jednorazowo, w weekendy, w dni powszednie i codziennie.

Proszę nacisnąć pokrętkę, aby potwierdzić wybór.

Następnie proszę ustawić głośność alarmu. Proszę ponownie potwierdzić wybór.

Aby włączyć lub wyłączyć budzik, proszę obrócić pokrętkę. Aby potwierdzić, proszę nacisnąć pokrętkę.

Aktywne budziki są oznaczone odpowiednimi ikonami.

Gdy budzik wyłączy się, proszę wykonać następujące czynności:

Można pozostawić budzik w trybie gotowości, naciskając przycisk inny niż „**Standby**”.

Naciśnięcie przycisku „**Standby**” powoduje całkowite wyłączenie budzika.