



[Baza Wiedzy](#) > [Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios](#) > [Woodland Glow](#) > [Jak włączyć i wyłączyć Woodland Glow?](#)

Jak włączyć i wyłączyć Woodland Glow?

Customer Support - 2025-07-04 - [Woodland Glow](#)

Czy chcą Państwo wiedzieć, jak włączyć i wyłączyć Woodland Glow?

1. Proszę nacisnąć i przytrzymać przycisk włączania/wyłączania „**Power**”, aby włączyć Woodland Glow. Zostanie to potwierdzone dźwiękiem z głośnika.
2. Stan naładowania baterii jest wskazywany przez 4 białe diody LED na górze urządzenia.

Gdy włączą Państwo Woodland Glow po raz pierwszy, głośnik automatycznie przełączy się w tryb **parowania Bluetooth**. Jest to również sygnalizowane **migającą niebieską diodą LED**.

1. Aby wyłączyć Woodland Glow, proszę nacisnąć i przytrzymać przycisk „**Power**”.

Diody LED zasilania zaświecą się i wskażą stan naładowania baterii, a następnie wyłączą się ponownie. Państwa Woodland Glow jest teraz **wyłączony**.