



[Baza Wiedzy](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Mini](#) > [Mój Classic Mini uruchamia się w trybie DAB](#)

## Mój Classic Mini uruchamia się w trybie DAB

Customer Support - 2025-06-10 - [Classic Mini](#)

### Dlaczego mój Classic Mini uruchamia się w trybie DAB, gdy jest zasilany z akumulatora?

Gdy wyłączysz Classic Mini zasilany z akumulatora, urządzenie zostanie całkowicie wyłączone, a ustawienia czasu zostaną utracone.

Aby przywrócić te dane, Classic Mini uruchamia się w trybie DAB.

Zachowanie to dotyczy wyłącznie pracy urządzenia Classic Mini w trybie zasilania akumulatorowego.

Gdy urządzenie jest podłączone do ładowarki, uruchamia się z ostatnio odtwarzanym źródłem, ponieważ dane dotyczące czasu są zachowywane w trybie czuwania.