



[FAQs](#) > [Help by Connection Type \(BT, Internet,...\)](#) > [Autoradio](#) > [Highway 300Di](#) > [Highway 300Di displays 'No Content Found' when inserting a USB pen drive](#)

Highway 300Di displays 'No Content Found' when inserting a USB pen drive

Laura - 2025-02-04 - [Highway 300Di](#)

Diese Meldung wird möglicherweise angezeigt, wenn Ihr USB-Stick voll ist und das Highway 300Di-Gerät keinen Speicherplatz zum Schreiben seines Inhaltsverzeichnisses (Indexdatei) hat.

Sie sollten mindestens 10 MB freien Speicherplatz auf Ihrem USB-Stick zur Verfügung haben, damit Highway eine erfolgreiche Indexierung durchführen kann.