



[FAQs](#) > [Help by Connection Type \(BT, Internet,...\)](#) > [Smarte Lautsprecher](#) > [DiscovR](#) > [Allgemeine Fragen](#) > [Wie überprüfe ich den Batteriestand meines Lautsprechers?](#)

Wie überprüfe ich den Batteriestand meines Lautsprechers?

Laura - 2021-10-19 - [Allgemeine Fragen](#)

Um den aktuellen Akkuladestand zu prüfen, halten Sie die Quelltaste gedrückt. Die Anzahl der leuchtenden Segmente auf dem Leuchtring zeigt den aktuellen Restladestand an.