



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Stereo](#) > [Wie kann ich an einem Classic Stereo die EQ-Einstellungen ändern?](#)

Wie kann ich an einem Classic Stereo die EQ-Einstellungen ändern?

Customer Support - 2025-09-29 - [Classic Stereo](#)

Du möchtest die EQ-Audioeinstellungen deines Classic Stereo ändern?

1. Um zu den EQ-Einstellungen des Classic Stereo zu gelangen, drücke die Taste „**Home**“ auf dem Hauptgerät oder auf deiner Fernbedienung.
2. Öffne die „**Systemeinstellungen**“ und wähle „**Equalizer**“.
3. Bestätige, indem du den „**Volume/Select**“-Regler am Gerät, oder die „**Select**“ Taste auf der Fernbedienung drückst.
4. Du kannst nun zwischen Dynamic, Comfort, Neutral, Night, Custom EQ und der Option Custom EQ Setting wählen, um deinen Sound zu personalisieren.
5. Wenn du die benutzerdefinierte EQ-Einstellung aufrufst, kannst du die **Bässe** und **Höhen** manuell einstellen und **Loudness** ein-/ausschalten.

Du kannst den EQ auch über die Taste „**EQ**“ auf deiner Fernbedienung erreichen.

Durch wiederholtes Drücken der Taste „**EQ**“ kannst du zwischen den verschiedenen Modi hin- und herschalten.

Wenn du die „**Night**“-Taste drückst, wird der Nachtmodus direkt aktiviert.

Die verschiedenen Modi sind:

Dynamic - Tiefbass-Erweiterung - dynamische Stimmen und Instrumente

Comfort - Bequemes Hören den ganzen Tag

Neutral - Klang so nah wie möglich am Quellmaterial

Night - Verhindert plötzliche Anhebungen von Bässen und Höhen

Custom EQ - Definiere deinen eigenen Klang mit den Reglern für Bässe und Höhen