



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Stereo](#) > [Wie verwende ich die USB-Wiedergabeoption bei der Classic-Serie?](#)

## Wie verwende ich die USB-Wiedergabeoption bei der Classic-Serie?

Customer Support - 2025-07-28 - [Classic Stereo](#)

### Du möchtest ein USB-Flash-Laufwerk an ein Classic Stereo, Classic C-D6 oder Classic H4 anschließen?

**Das Classic Stereo bietet dir die komfortabelste Handhabung bei der USB-Wiedergabe**

1. Wähle den „Music Player“ als Quelle, wenn du MP3-Dateien von einem angeschlossenen USB-Flash-Laufwerk abspielen möchtest.
2. Gehe zu „USB-Wiedergabe“, um den Ordner zu wählen.
3. Verwende die Tasten „Nach oben“ und „Nach unten“ auf der Fernbedienung, um verschiedene Ordner auszuwählen, oder wähle die verschiedenen Ordner aus, indem du mit dem „Select“-Rad durch die verfügbaren Ordner blätterst.
4. Zur Bestätigung deiner Wahl drückst du den „Select“-Regler am Gerät oder die „Select“-Taste auf deiner Fernbedienung.
5. Der Titel des Titels wird angezeigt, sofern die ID3-Tag-Informationen verfügbar sind.
6. Titel, Interpret, Album, Ordner, Pfad, Bitrate, Codec, Samplingfrequenz sowie Informationen zum Wiedergabepuffer können auch durch wiederholtes Drücken der Taste „Info“ auf der Fernbedienung angezeigt werden.
7. Wenn du während der Wiedergabe den „Select“-Regler am Gerät oder die „Select“-Taste auf der Fernbedienung drückst, werden die Wiedergabeoptionen „Repeat one“, „Repeat all“ oder „Random“ aktiviert.

**Classic C-D6, alles was du brauchst, um USB-Wiedergabe zu genießen**

1. MP3-Dateien können von USB-Flash-Laufwerken wiedergegeben werden.
2. Das Classic C-D6 unterstützt eine Ordnerstruktur.
3. Verwende die Tasten „Auf“ und „Ab“ auf der Fernbedienung, um verschiedene Ordner auszuwählen, oder greife auf die verschiedenen Ordner zu, indem du mit dem „Select“-Rad durch die Ordner blätterst.

4. Titel-, Autoren- und Albuminformationen werden angezeigt, sofern die ID3-Tag-Informationen verfügbar sind. Diese können auch durch Drücken der „Info“-Taste auf der Fernbedienung oder durch langes Drücken der „Home“-Taste am Gerät ausgewählt werden.
5. Durch Drücken des „Select“-Rades am Gerät oder der „Select“-Taste auf der Fernbedienung werden die Wiedergabemöglichkeiten „Repeat one“, „Repeat all“ oder „Random“ aktiviert.

#### **Der Classic H4 - Einfach gehalten, aber funktionell**

1. Um MP3-Dateien von USB-Flash-Laufwerken abzuspielen, müssen die Dateien entweder im Stammverzeichnis oder in der ersten oder zweiten Ordnerebene des Laufwerks gespeichert sein.
2. Der Classic H4 unterstützt keine Ordnerstruktur. Alle Titel, die im Stammverzeichnis, in der ersten oder zweiten Ordnerebene gespeichert sind, werden als Gesamtzahl der Titel angezeigt.
3. Durch langes Drücken der „Home“-Taste am Gerät kannst du den Titel des Stücks anzeigen lassen. Interpret und Album werden derzeit nicht unterstützt.
4. Durch Drücken des „Select“-Rades auf dem Gerät werden die Wiedergabeoptionen „Repeat one“, „Repeat all“ oder „Random“ aktiviert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Classic Stereo wirklich für die Wiedergabe von USB-Dateien konzipiert ist und die umfangreichste Benutzerfreundlichkeit und Funktionalität bietet.

Während der Classic C-D6 noch eine Ordner Struktur (ohne Titel) unterstützt, sind die Funktionen beim H4 nur auf das Abspielen von Titeln auf einem USB-Laufwerk ausgelegt. Seine Funktionen sind auf ein Minimum reduziert.

Wir sind uns bewusst, dass einige von euch enttäuscht sein könnten, dass der Funktionsumfang dieser beiden Modelle nicht auf dem gleichen Niveau liegt wie beim Classic Stereo, und wir nehmen euer Feedback ernst.

Das Hinzufügen von mehr Funktionen oder Eigenschaften ist jedoch immer ein Kompromiss zwischen diesen und den daraus resultierenden zusätzlichen Kosten.

Unser Hauptziel bei diesen beiden Modellen war es, einen großartigen Klang in einem eleganten und dennoch sehr erschwinglichen Paket zu bieten.