



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H6](#) > [Classic H6 - Ayuda rápida](#)

Classic H6 - Ayuda rápida

Customer Support - 2025-11-14 - [Classic H6](#)

Nuestros consejos más importantes para utilizar tu nuevo Classic H6

1. **Antes de poner en marcha el producto**, siempre debes leer la [guía rápida](#) del Classic H6.

Encontrarás la guía rápida del Classic H6 aquí, en nuestra [sección de descargas](#).

Para tener una primera impresión sobre cómo utilizar tu nueva radio digital estéreo Pure, echa un vistazo a [este vídeo](#).

1. **Antes de empezar**, señalamos lo obvio. Asegúrate de que tu dispositivo esté conectado a una fuente de alimentación, que la antena esté completamente extendida y que se hayan retirado todas las cubiertas de plástico.

1. Encender/apagar el Classic H6

Al pulsar el botón Standby on/off, tu Classic H6 se iniciará con la última fuente escuchada. Cuando se utiliza el Classic H6 por primera vez, el dispositivo inicia automáticamente una búsqueda DAB. Se encuentran todas las emisoras disponibles y se guardan en la «lista de emisoras» sin que tú tengas que hacer nada.

1. Búsqueda y selección de [DAB+](#) o [emisoras FM](#)

Tenemos dos artículos separados sobre estos temas, que puedes seleccionar haciendo clic en las palabras resaltadas.

1. Guardar o recuperar una preselección

El Classic H6 ofrece dos métodos para guardar preselecciones. Estas se pueden guardar en una de las 5 teclas de almacenamiento rápido (6 en el mando a distancia) o añadir a la lista de preselecciones.

Si pulsas una de las teclas de almacenamiento rápido hasta que aparezca «Preselección «x» guardada», se guardará la emisora que estés escuchando en ese momento. Puedes recuperarla pulsando brevemente el botón de almacenamiento. Encontrarás más detalles [aquí](#).

1. Cambiar la fuente

Es muy sencillo. Al pulsar el botón «Source» se abre la ventana de fuentes. Si deseas obtener más información sobre las opciones de fuentes, [lee este artículo](#).

1. Emparejar un dispositivo Bluetooth

Pulsa el botón BT y tu Classic H6 entrará en modo de emparejamiento. Encontrarás instrucciones más detalladas sobre cómo encontrar tu Classic H6 en el dispositivo que deseas emparejar, así como más información sobre el emparejamiento con BT, [aquí](#).

1. Configurar una alarma

El Classic H6 tiene 2 alarmas diferentes que puedes configurar. Hemos creado un [artículo de ayuda paso a paso](#) detallado para explicarte los detalles.

1. Ajustar el brillo de la pantalla en modo de espera y en modo de funcionamiento

Classic H6 te ofrece varias opciones para ajustar el brillo de tu pantalla. Cada una de estas funciones se describe en el [artículo de ayuda correspondiente, al que se puede acceder desde este enlace](#).