



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Stereo](#) > [Classic Stereo - Ayuda rápida](#)

Classic Stereo - Ayuda rápida

INSIDE / AQIPA - 2025-07-17 - [Classic Stereo](#)

Nuestros consejos más importantes para utilizar su Classic Stereo

Antes de empezar a utilizar el producto, lea siempre la [Guía de inicio rápido de Classic Stereo](#). Puede encontrar la [Guía de inicio rápido de Classic Stereo](#) en nuestro [Centro de descargas aquí](#).

Antes de empezar, señalemos lo obvio:

- **Asegúrese de haber conectado correctamente los altavoces a Classic Stereo** antes de conectar el dispositivo a una fuente de alimentación.
- **Compruebe que la antena está completamente extendida** y que se han retirado **todas las cubiertas de plástico**.

Encendido y apagado de Classic Stereo

- **Cuando pulsa el botón de encendido/apagado del modo de espera**, Classic Stereo se inicia con la última fuente que escuchó.
- **Cuando utilice Classic Stereo por primera vez**, pasará por un asistente de configuración para **configurar la fecha/hora** y los [ajustes de red](#). Una vez completado esto, el sistema está listo para usar en la mayoría de los modos.

[Búsqueda y selección de emisoras DAB+ o FM](#)

- Tenemos dos artículos separados sobre estos temas, que puede seleccionar haciendo clic en los **términos resaltados**.

Guardar o recuperar una presintonía

- Classic Stereo ofrece **dos métodos para guardar presintonías**:
 1. **Guardar en uno de los 4 botones de presintonía rápida** del mando a distancia.
 2. **Añadir a la lista de presintonías**.
- Si pulsa uno de los botones de **presintonía rápida** hasta que aparezca **“Preselección guardada”**, se guardará la emisora que esté escuchando en ese momento.
- Puede **volver a llamarla pulsando brevemente el botón de presintonía**.
- Encontrará más información [aquí](#).

Cambiar la fuente

- **Es muy sencillo:** pulse el botón **“Fuente”** para abrir la ventana de la fuente.
- Si quiere saber más sobre las opciones de fuente, **lea este artículo [aquí](#)**.

Emparejar un dispositivo Bluetooth

- **Al pulsar el botón BT**, el Classic Stereo pasa al **modo de emparejamiento**.
- **Para obtener instrucciones más detalladas** sobre cómo encontrar su Classic Stereo en el dispositivo que desea emparejar y más información sobre el emparejamiento con **Bluetooth**, haga clic [aquí](#).

Configuración de un despertador

- El **Classic Stereo** tiene **2 despertadores individuales** que puede configurar.
- Hemos creado un [artículo de ayuda detallado](#) paso a paso para explicarlo.

Ajuste del brillo de la pantalla en modo de espera y encendido

- **Classic Stereo** le ofrece varias opciones para **ajustar el brillo de la pantalla**.
- **Cada una de estas funciones** se describe en el artículo de ayuda correspondiente [enlazado aquí](#).

Selección de los modos del ecualizador

- **Puede acceder fácilmente a los distintos modos** pulsando el botón **EQ** del mando a distancia.
- **Encontrará más detalles [aquí](#). Reproducción desde un pendrive conectado al puerto USB**
- Puede **reproducir música directamente desde un pendrive** conectado al puerto **USB** de Classic Stereo.