



[FAQs](#) > [Evoke Series - Modern Music Systems](#) > [Evoke Spot](#) > [Evoke Spot - Ayuda rápida](#)

## Evoke Spot - Ayuda rápida

Customer Support - 2025-07-31 - [Evoke Spot](#)

# Nuestros consejos más importantes sobre cómo utilizar tu Evoke Spot

**Antes de utilizar el producto**, consulta siempre la [Guía del usuario](#) de Evoke Spot, así como la [Guía de inicio rápido](#). Puedes encontrar ambas en nuestro Centro de descargas.

**Antes de empezar**, indicamos lo obvio. Asegúrate de que tu Evoke Spot está correctamente conectado a una fuente de alimentación. Asegúrate de que la antena está completamente extendida y de que se han retirado todas las cubiertas de plástico.

### Encender/apagar Evoke Spot

Al pulsar el botón de encendido/apagado del volumen, tu Evoke se iniciará con la última fuente escuchada. Cuando enciendas tu Evoke por primera vez, se ejecutará un [asistente de configuración](#) para configurar la fecha, la hora y la red. Una vez finalizado este proceso, el sistema estará listo para su uso en la mayoría de los modos.

### [Búsqueda y selección de emisoras DAB+ o FM](#)

Tenemos dos artículos separados sobre estos temas que puedes seleccionar haciendo clic en las palabras resaltadas.

### Guardar o recuperar una preselección

El Evoke Spot ofrece dos métodos para guardar preselecciones. Estas se pueden guardar en uno de los 4 botones de preselección rápida o añadir a la lista de preselecciones.

Al pulsar uno de los botones de preselección rápida hasta que aparezca «**Preselección guardada**», se guardará la emisora que se esté escuchando en ese momento. Pulsa brevemente el botón de preselección para recuperarla. Puedes encontrar más detalles [aquí](#).

### Cambiar la fuente

Esto es muy sencillo. Al pulsar el botón «**Fuente**», se abrirá la ventana de fuentes. Si deseas obtener más información sobre las opciones de fuente, lee este artículo [aquí](#).

### Emparejar un dispositivo Bluetooth

Pulsa el botón BT y el Evoke Spot entrará en modo de emparejamiento. Puedes encontrar instrucciones más detalladas sobre cómo encontrar tu Evoke Spot en el dispositivo que deseas emparejar y más información sobre el emparejamiento con BT [aquí](#).

### **Configurar una alarma**

El Evoke Spot tiene 2 alarmas individuales que puedes configurar. Hemos creado un artículo de ayuda detallado paso a paso para explicarte los detalles [aquí](#).

### **Ajustar el brillo de la pantalla en modo de espera y encendido**

Evoke Spot te ofrece varias opciones de personalización para ajustar el brillo de la pantalla. Cada una de estas funciones se describe en el artículo de ayuda correspondiente vinculado [aquí](#).

### **El ecualizador**

Se puede acceder a la configuración del ecualizador a través del menú principal. Encontrarás más detalles [aquí](#).