



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Stereo](#) > [¿Cómo guardar/recuperar presintonías en un equipo Classic Stereo?](#)

¿Cómo guardar/recuperar presintonías en un equipo Classic Stereo?

Customer Support - 2025-09-29 - [Classic Stereo](#)

¿Desea guardar o recuperar una presintonía en su Classic Stereo?

Con el Classic Stereo, puede guardar hasta **20** presintonías para **radio/podcasts por Internet** (compartidos), **DAB+** y **FM**.

1. Para guardar una emisora en la lista de presintonías, pulse el botón «**Presintonía**» hasta que se abra la lista «**Guardar presintonía**».
 2. Gire el botón «**Volume/Select**» para seleccionar la posición en la lista (1-20) y pulse el botón «**Volume/Select**» para confirmar. La emisora reproducida se almacena ahora en la posición de memoria seleccionada.
 3. Esta operación también puede realizarse con el mando a distancia. También dispone de **4 botones de acceso rápido** con los que puede guardar y recuperar directamente **las presintonías 1-4**.
-
1. Para recuperar una presintonía, pulse brevemente el botón «**Preset**» (también disponible en el mando a distancia), seleccione la emisora que desea escuchar y confirme pulsando el mando «**Volume/Select**» (o el botón «**Select**» del mando a distancia).