



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Stereo](#) > [¿Cómo ajustar el brillo de la pantalla en un equipo Classic Stereo?](#)

¿Cómo ajustar el brillo de la pantalla en un equipo Classic Stereo?

Customer Support - 2025-09-29 - [Classic Stereo](#)

¿Desea ajustar el brillo de la pantalla de su Classic Stereo?

1. Para ajustar el brillo de la pantalla, pulse el botón «**Inicio**» para acceder al menú principal.
2. Desplácese hasta «**Configuración del sistema**» con el dial «**Volumen/Selección**» y pulse el dial para seleccionar.
3. Desplácese por las opciones de configuración hasta encontrar «**Display Backlight**» (Retroiluminación de la pantalla) y pulse el control para abrir la configuración.

Se muestran tres opciones: «**Time to Dim**» (Tiempo para atenuar), «**In Use**» (En uso) y «**Dim Level**» (Nivel de atenuación).

1. Seleccione «**Time to Dim**» para establecer el tiempo que tarda el brillo de la pantalla en cambiar de «**In Use**» a «**Dim Level**».
2. Seleccione «**En uso**» para ajustar el brillo cuando la radio esté encendida, y «**Nivel de atenuación**» para ajustar el brillo de la pantalla cuando la radio entre en modo atenuado. Incluso es posible apagar la pantalla completamente en modo atenuado. Puede configurar la pantalla para que sea más brillante cuando la esté utilizando activamente y más oscura en modo atenuado.

¡Y eso es todo! Ahora puede ajustar fácilmente el brillo de la pantalla de su radio estéreo clásica para adaptarlo a su entorno y preferencias.