



[FAQs](#) > [Help by Connection Type \(BT, Internet,...\)](#) > [Altavoces inteligentes](#) > [DiscovR](#) > [Resolución de problemas](#) > [Mi DiscovR no parece estar conectado a mi dispositivo móvil por Bluetooth.](#)

Mi DiscovR no parece estar conectado a mi dispositivo móvil por Bluetooth.

Laura - 2021-10-19 - [Resolución de problemas](#)

Si tiene problemas para emparejar o conectar su DiscovR por Bluetooth, puede que valga la pena intentar lo siguiente:

- En su móvil/dispositivo de control, apague la función Bluetooth y vuelva a encenderla.

- Asegúrese de que está utilizando un dispositivo Bluetooth compatible.

- Elimine/olvide el altavoz de la lista de dispositivos emparejados en su móvil/dispositivo de control, y luego vuelva a pasar por el proceso de configuración.

- Asegúrate de que tu móvil/dispositivo de control esté dentro del rango de conexión Bluetooth. (normalmente a menos de 10 metros de distancia)

- Si lo anterior no resuelve el problema, intente reiniciar su dispositivo móvil antes de intentar reconectarse