



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H4i](#) > [Classic H4i - Aide rapide](#)

Classic H4i - Aide rapide

Customer Support - 2025-11-14 - [Classic H4i](#)

Nos conseils les plus importants sur l'utilisation de ton Classic H4i

Avant de commencer, lis bien le [mode d'emploi](#) de ton Classic H4i. Tu peux le trouver ici dans notre [zone de téléchargement](#).

Avant de commencer, on va rappeler quelques trucs évidents.

Assure-toi que ton appareil est branché sur une source d'alimentation, que l'antenne est bien déployée et que tous les capots en plastique ont été retirés.

Allumer/éteindre le Classic H4i

Quand tu appuies sur le bouton Standby on/off, ton Classic H4i démarre avec la dernière source sélectionnée. Quand tu utilises le Classic H4i pour la première fois, l'appareil commence par te demander de choisir la langue, puis le fuseau horaire. À l'étape suivante, tu peux configurer l'accès à ton réseau. Tu trouveras ici des [infos plus détaillées](#).

Rechercher et sélectionner des stations [DAB+](#), [FM](#) ou [Internet](#)

On a créé des articles séparés sur ces sujets, que tu peux sélectionner en cliquant sur les mots en surbrillance.

Enregistrer ou rappeler un préréglage

Le Classic H4i propose deux méthodes pour enregistrer des préréglages. Ceux-ci peuvent être enregistrés sur l'un des 4 boutons de sauvegarde rapide ou ajoutés à la liste des préréglages. Si tu appuies sur l'un des boutons de mémoire rapide jusqu'à ce que « Enregistré » s'affiche, la station que tu écoutes actuellement est enregistrée. Tu peux la rappeler en appuyant brièvement sur le bouton de mémoire. Tu trouveras plus de détails [ici](#).

Changer la source

C'est très simple. Appuie sur le bouton « Source » pour ouvrir la fenêtre des sources. Si tu veux en savoir plus sur les options de source, [lis cet article](#).

Appairer un appareil Bluetooth

Appuie sur le bouton BT et ton Classic H4i passe en mode appairage. Tu trouveras des instructions plus détaillées sur la façon de trouver ton Classic H4i sur l'appareil que tu veux appairer et plus d'infos sur l'appairage avec BT [ici](#).

Régler une alarme

Le Classic H4i a 2 alarmes différentes que tu peux régler. On a créé un [article d'aide détaillé étape par étape](#) pour t'expliquer tout ça.

Régler la luminosité de l'écran en mode veille et en mode de fonctionnement

Le Classic H4i te propose différentes options pour régler la luminosité de ton écran. Chacune de ces fonctions est décrite dans l'article d'aide correspondant accessible via le [lien ci-dessous](#).

Lecture USB

Pour lire des fichiers audio à partir d'une clé USB, tu peux la brancher sur le port USB situé à l'arrière de ton Classic H4i. Tu trouveras plus d'infos [ici](#).