



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H4i](#) > [Comment appairer un appareil Bluetooth avec le Classic H4i/Classic C-D6i ?](#)

Comment appairer un appareil Bluetooth avec le Classic H4i/Classic C-D6i ?

Customer Support - 2025-07-29 - [Classic H4i](#)

Tu souhaites coupler ton téléphone ou un autre appareil Bluetooth à ton Classic H4i/Classic C-D6i ?

Lorsque tu passes en mode Bluetooth pour la première fois en sélectionnant Bluetooth comme source, le mode d'appairage est automatiquement activé.

Il te suffit d'aller dans les paramètres Bluetooth de ton appareil, de trouver le Classic H4i/Classic C-D6i dans la liste et de le sélectionner pour l'appairage.

La prochaine fois que tu entreras en mode Bluetooth, le Classic H4i/Classic C-D6i essaiera automatiquement de se reconnecter au dernier appareil connecté.

Tu es maintenant connecté par Bluetooth et tu peux profiter de ta musique sans fil avec le Classic H4i/Classic C-D6i.

Pour appairer un nouvel appareil ou pour appairer/désappairer un appareil, appuie sur le bouton **'Bluetooth/Pair'** et maintiens-le enfoncé jusqu'à ce que **'Pair'** s'affiche.

Si aucun appareil n'est actuellement apparié, le Classic H4i/Classic C-D6i passera automatiquement en mode d'appairage.