



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Aura](#) > [Comment recharger mon haut-parleur Classic Aura et vérifier l'état de la batterie ?](#)

Comment recharger mon haut-parleur Classic Aura et vérifier l'état de la batterie ?

Customer Support - 2025-08-08 - [Classic Aura](#)

Tu veux recharger ton Classic Aura et vérifier l'état de la batterie ?

1. Le Classic Aura a besoin d'un chargeur USB-C entre 5 W et 30 W.

30 W, c'est ce qu'il faut pour une vitesse de charge optimale et pour pouvoir écouter à plein volume pendant la charge.

1. Branchez l'enceinte au chargeur USB-C.

L'icône Eco (batterie) clignote pendant la charge.

1. Une fois la charge à 100 %, l'icône Eco (batterie) cesse de clignoter.

Tu peux aussi vérifier l'état de la charge pendant l'écoute en appuyant sur le bouton Eco pendant 2 secondes.

Les 4 voyants LED situés au-dessus du bouton de volume indiquent l'état actuel de la batterie.