



[FAQs](#) > [Help by Connection Type \(BT, Internet,...\)](#) > [Haut-parleurs intelligents](#) > [DiscovR](#) > [Connectivité WI-Fi/Bluetooth](#) > [Lorsque j'allume mon haut-parleur, celui-ci se reconnecte automatiquement à mon réseau Wi-Fi ?](#)

Lorsque j'allume mon haut-parleur, celui-ci se reconnecte automatiquement à mon réseau Wi-Fi ?

Laura - 2021-10-19 - [Connectivité WI-Fi/Bluetooth](#)

Si votre DiscovR se trouve dans la zone Wi-Fi, votre haut-parleur se reconnectera au dernier réseau auquel il a été connecté.