



[FAQs](#) > [Help by Connection Type \(BT, Internet,...\)](#) > [Altoparlanti intelligenti](#) > [DiscovR](#) > [Domande generali](#) > [Come posso controllare la versione del firmware in esecuzione sul mio diffusore DiscovR?](#)

Come posso controllare la versione del firmware in esecuzione sul mio diffusore DiscovR?

Laura - 2021-10-19 - [Domande generali](#)

Per verificarlo, aprire l'applicazione Pure Home, toccare l'ingranaggio delle impostazioni accanto all'altoparlante seguito dall'opzione Speaker info.