



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Aura](#) > [Hoe kies je de verschillende verlichtingsmodi?](#)

Hoe kies je de verschillende verlichtingsmodi?

Customer Support - 2025-08-07 - [Classic Aura](#)

Wil je kiezen uit de verschillende verlichtingsmodi van je Classic Aura?

Zet de sfeer met meeslepende verlichtingsmodi, van een constante gloed tot dynamische effecten zoals een aurora, vuur of op de beat gesynchroniseerde disco.

Gebruik de knoppen bovenop de speaker om snel tussen modi te schakelen en de sfeer aan te passen aan je muziek.

Omgevingslicht - Tik op de knop om deze in of uit te schakelen. Houd de knop 2 seconden ingedrukt om de helderheid te selecteren.

Kleurovergangen - Tik op de knop om te wisselen tussen de verschillende sferen. Je kunt kiezen uit Zonsondergang, Bloesem, Sering, Bladeren en Koraal.

Dynamische effecten - Tik op de knop om te wisselen tussen de verschillende effecten. Je kunt kiezen uit Disco Beat (gesynchroniseerd met muziek), Energiek vuur, Aurora Borealis, Kleurpuls en Kalm oceaan.