



[Baza Wiedzy](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H4i](#) > [Jak zmienić stacje FM w Classic H4i/Classic C-D6i?"](#)

Jak zmienić stacje FM w Classic H4i/Classic C-D6i?"

Customer Support - 2025-07-29 - [Classic H4i](#)

Chcesz zapisać i zmienić stacje FM w Classic H4i/Classic C-D6i?

Gdy przełączysz się na tryb FM po raz pierwszy, najpierw wykonywane jest skanowanie stacji. Wszystkie odebrane stacje zostaną zapisane na "**liście stacji**".

Proces ten może potrwać kilka chwil, ponieważ rejestrowana jest każda stacja. Nie musisz nic robić.

1. Aby zmienić stację FM, obróć pokrętkę "**Select**" o jeden stopień, aby otworzyć "**Listę stacji**".
2. Ponownie obróć pokrętkę "**Select**", aby wybrać stację.
3. Po znalezieniu żądanej stacji naciśnij pokrętkę "**Select**", aby ją wywołać.

Aby wykonać nowe skanowanie wszystkich stacji FM

1. Naciśnij przycisk "**Home/Back**".
2. Wybierz opcję "**FM Setup**" i potwierdź, naciskając pokrętkę "**Select**".
3. Wybierz opcję "**FM full scan**" (Pełne skanowanie FM) i ponownie potwierdź wybór.

Twoje radio usunie wszystkie zapisane stacje FM i automatycznie rozpocznie skanowanie w poszukiwaniu wszystkich dostępnych stacji.