



[Baza Wiedzy](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D6](#) > [Jak regulować jasność wyświetlacza w odtwarzaczu Classic C-D6?](#)

Jak regulować jasność wyświetlacza w odtwarzaczu Classic C-D6?

Customer Support - 2025-07-25 - [Classic C-D6](#)

Czy chcą Państwo dostosować jasność ekranu swojego Classic C-D6?

1. Aby wyregulować jasność ekranu, proszę nacisnąć przycisk **Home**, aby przejść do menu głównego.
2. Za pomocą pokrętki „**Select** » proszę przewinąć do opcji «System» i nacisnąć pokrętkę, aby ją wybrać.
3. Proszę przewijać opcje konfiguracji, aż znajdą Państwo „**Lighting** » i nacisnąć pokrętkę, aby je otworzyć.

Wyświetlane są trzy opcje: „Opóźnione **wyłączenie** », « **Regulacja oświetlenia** » i « **Regulacja oświetlenia** ».

1. Proszę wybrać „**Opóźnienie** », aby ustawić czas, po którym jasność ekranu przełączy się z « **Włączone** » na « **Przyciemnione** ».
2. **Ustawienie 'On'** dostosowuje jasność ekranu, gdy radio jest włączone, a ustawienie '**Dim**' dostosowuje jasność ekranu, gdy radio przełącza się w tryb Dim. Oznacza to, że można ustawić ekran tak, aby był jaśniejszy podczas aktywnego korzystania z niego. Ustawienie „Dim” wpływa również na ekran, gdy radio jest w trybie czuwania.

I to wszystko! Teraz mogą Państwo łatwo dostosować jasność ekranu radiotelefonu Classic C-D6 do swojego otoczenia i preferencji.