



[Baza Wiedzy](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Stereo](#) > [Jak zmienić ustawienia korektora dźwięku w zestawie Classic Stereo?](#)

Jak zmienić ustawienia korektora dźwięku w zestawie Classic Stereo?

Customer Support - 2025-09-29 - [Classic Stereo](#)

Chcesz zmienić ustawienia dźwięku EQ w systemie Classic Stereo?

1. Aby przejść do ustawień EQ w systemie Classic Stereo, naciśnij przycisk „**Home**” na urządzeniu głównym lub pilocie.
2. Wejdź w „**Ustawienia systemowe**” i wybierz „**Korektor**”.
3. Potwierdź, naciskając pokrętkę/przycisk „**Głośność/Wybierz**”.
4. Teraz możesz wybrać jeden z trybów: Dynamiczny, Komfortowy, Neutralny, Nocny, Niestandardowy korektor oraz opcję personalizacji dźwięku za pomocą „**Niestandardowych ustawień korektora**”.
5. Wejście w „**Custom EQ Setting**” pozwala ręcznie ustawić basy i tony wysokie oraz włączyć lub wyłączyć głośność.

Dostęp do korektora można również uzyskać za pomocą przycisku „**EQ**” na pilocie zdalnego sterowania.

Wielokrotne naciśnięcie przycisku „**EQ**” pozwala przełączać się między różnymi trybami.